

„FLOTT”



Betriebsanleitung Tischschleifmaschine
Operating instructions bench
grinding machine
Instruction de service pour les
touret a meuler

TS 125 L
TS 150 L

Nr.:

„FLOTT”
Qualitätsmaschinen
made in Germany.
Seit 1854.

EG - Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, daß die Bauart der auf der Frontseite beschriebenen Maschine allen einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen entspricht.

Angewendete harmonisierte Normen:

- EG-Richtlinie Maschinen (89/392/EWG),
- EG-Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG),
- DIN EN 292 Teil 1 und Teil 2, DIN EN 294
- VDE 0741

Angewendete nationale Normen und Richtlinien:

- VBG 7n6, VBG 121
- DVBG 5, ZH 1/419

Declaration of EG - conformity

We declare that the machine as described on the front page come up to all general health- and safety - rules.

Applied harmonized standards:

- EG - standard machines (89/392/EWG)
- low voltage standards (73/23/EWG)
- DIN EN 292, part 1 and 2, DIN EN 294
- VDE 0741

Applied national standards:

- VBG 7n6, VBG 121
- DVBG 5, ZH 1/419

Déclaration de conformité C.E.

Par la présente, nous certifions que la construction de la machine décrite sur la page de garde, est conforme à toutes les prescriptions concernant la sécurité et la préservation de la santé publique.

Normes harmonisées appliquées :

- Directives machines CE (89/392/EWG),
- Directive basse tension (73/23/EWG),
- DIN EN 292,
- DIN EN 294
- VDE 0741

Normes nationales et directives appliquées :

- VBG 7n6, VBG 121
- DVBG 5, ZH 1/419



Geschäftsführer
W.Esselborn



Technische Leitung
Dipl.Ing.E.Höhn

1.0 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die von Ihnen erworbene Doppelschleifmaschine ist betriebssicher und auf dem Stand der Technik gebaut. Für den Anwender dieser Maschine können nur dann Gefahren entstehen, wenn er die Maschine nicht bestimmungsgemäß einsetzt.

Die Maschine ist ausschließlich für übliche Umfangs - Schleifarbeiten an Metallen unter der Verwendung der üblichen Schleifwerkzeuge geeignet!

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch der Maschine gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden kann der Hersteller nicht haftbar gemacht werden. Das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.

Die Maschine darf nur von Personen genutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind. Die vorliegende Betriebsanleitung ist unbedingt zu beachten und sollte ständig verfügbar sein. Eigenmächtige Veränderungen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers für entstehende Schäden aus.

1.0 Proper use

The grinding machine you have purchased is reliable in operation and built in accordance with the latest state of the art. Hazards for life and limb can only arise for the user of this machine if he uses it improperly.

This grinding machine is only designed for and is only suitable for the conventional grinding of metal !

Using the machine for any other purpose counts as using it in an improper manner. The manufacturer cannot be held liable for any damage resulting from the use of the machine in an improper manner. The user carries the sole responsibility for such use. The machine may only be used, maintained and serviced by persons who are familiar with the machine and who have been instructed in the relevant risks. Any changes carried out to the machine other than by the manufacturer remove the liability of the manufacturer for any damage that occurs as a result thereof.

1.0 Utilisation conforme à la destination

Le touret acquise par vos soins, est conçue suivant la technique actuelle et est d'un fonctionnement sans danger. Pour l'utilisateur de la machine, il ne peut y avoir de risque que si celle-ci n'est pas utilisée conformément à sa destination.

Cette machine convient exclusivement aux travaux de meulage et d'affûtage sur métaux et utilisant les meules usuelles.

Toute utilisation de la machine pour un autre usage, représente une utilisation non-conforme. Le constructeur ne peut être rendu responsable des risques encourus. La machine ne doit être utilisée entretenue et réparée que par des personnes qui la connaissent, et qui sont informées des dangers pouvant découler de son utilisation. La présente notice doit être respectée et devrait être toujours disponible.

Toute modification de la machine par l'utilisateur, exclue la responsabilité du constructeur pour les dommages en résultant.

2.0 Allgemeine Sicherheitsvorschriften

→ Die Maschine nie unbeaufsichtigt betreiben; verlassen Sie die Maschine erst, wenn sie zum Stillstand gekommen ist!

→ Die Angaben der Werkzeughersteller bezüglich zu bearbeitender Werkstoffe, höchstzulässiger Drehzahl, maximalem Vorschub, der Verwendung von Kühl-schmierstoffen und der Werkstückspannvorrichtungen sind zu beachten!

→ Nur für Originalersatzteile der Fa. "FLOTT" übernehmen wir die Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs!

→ Vor einem Schleifscheibenwechsel, bevor die Maschine geöffnet wird und vor jedem Umbau ist unbedingt der Netzstecker zu ziehen.

→ Vor dem Einschalten der Maschine ist sicherzustellen, daß alle Schutzvorrichtungen entsprechend positioniert sind.

→ Die Maschine darf nur an die auf dem Typenschild angegebene Spannung angeschlossen werden.

→ Wenn die Maschine nicht beaufsichtigt wird, bitte den Netzstecker ziehen.

→ Bei der Benutzung der Maschine enganliegende Kleidung tragen, gegebenenfalls Ärmel aufkrepeln, Schmuck und Krawatten abnehmen und langes Haar zurückbinden oder bedecken.

→ Es ist darauf zu achten, daß für die zu schleifenden Werkstoffe die entsprechende Schleifscheibe benutzt wird.

→ Rissige oder deformierte Schleifscheiben dürfen nicht benutzt werden.

→ Stellen Sie die Tischschleifmaschine auf eine ebene Fläche und verschrauben Sie sie mit dieser.

→ Schleifkörper dürfen nur benutzt werden, wenn folgende Kenndaten bekannt sind:

- Herstellerzeichen
- Nenngröße (Typ, Außen-Ø, Breite, Bohrung)
- Schleifmittel
- Härte
- Kommissionsnummer
- Körnung
- Bindung
- höchstzulässige Umfangsgeschwindigkeit (V_s) in ms^{-1} und die entsprechende Drehzahl in min^{-1}
- Datum der Betriebsbereitschaft bei Schleifkörpern mit Magnesitbindung.

2.0 General safety instructions

→ Before changing the grinding wheels or opening the machine disconnect the machine from the mains power supply!

→ Before starting the machine connect all safety devices!

→ The machine should be connected to the mains power supply as indicated on the machine information plate.

→ Without supervision the machine should be unplugged.

→ The machine operator should wear tight - fitted clothes. Long sleeves should be rolled up, jewelry and neckties should be removed prior to operation. Long hair should be tight up or covered.

→ Use grinding wheels according to the material to be grinded.

→ Cracked or deformed grinding wheels should not be used.

→ The machine should be positioned and screwed on a level surface.

→ Only use grinding - wheels where the following dates are known:

- name of the producer
- type, diameter, width and hole of the grinding - wheel
- sort and number of grain
- hardness of the grinding - wheel
- number of the commission
- highest possible surface speed (V_s) in m^{-1} and the speed in min^{-1}

→ Prior to fitting the grinding wheels must be subjected to a ringing test whilst swinging free. Undamaged wheels have a clear high tone.

→ When new grinding wheels have been fitted the machine must be run for a trial period of approx. 5 min at full operation speed.

2.0 Prescriptions générales de sécurité

→ Ne laissez jamais la machine en marche sans surveillance, ne quittez la machine que lorsque les meules ne tournent plus.

→ Respectez les indications du fabricant des meules, relatives aux matériaux à meuler, la vitesse maximum de rotation, l'avance maxi, l'utilisation de produits de refroidissement et de lubrification, l'utilisation de système de bridage de la pièce.

→ Seule pour l'utilisation de pièces de rechange d'origine "FLOTT", nous garantissons un fonctionnement correct de la machine.

→ Avant tout changement de meule, démontage ou modification, la prise de courant doit être retirée.

→ Avant toute mise en marche de la machine, assurez-vous que les protecteurssoient correctement en place.

→ La machine ne doit être raccordée qu'à du courant correspondant aux indications de sa plaque.

→ Si la machine reste sans surveillance, retirez la prise de courant.

→ Lors de l'utilisation de la machine, évitez les vêtements trop amples, éventuellement retrousser les manches flottantes, ôtez les bagues, bracelets et cravates et serrez les cheveux longs.

→ Vérifiez que la meule soit bien adaptée au matériel à meuler.

→ Il ne faut jamais utiliser des meules déformées ou fêlées.

→ Le touret doit reposer sur une surface plane et être vissé sur celle-ci.

→ N'utilisez une meule que lorsque les caractéristiques suivantes sont connues:

- Marque du fabricant
- Dimensions (type de meule, diamètre extérieur, largeur, alésage)
- matière
- Dureté
- numéro du lot
- grain
- liant
- vitesse périphérique maxima en mètre par seconde et vitesse de rotation maxima correspondante
- Date d'utilisation de la meule, si elle est à liant magnétique.

→ Vor dem Aufspannen sind die Schleifkörper genau zu prüfen und auf einem Dorn schwebend einer Klangprüfung zu unterziehen.

→ Der Probelauf von Schleifkörpern muß bei einem Außen-Ø bis 160 mm mindestens 5 Minuten ohne Belastung betragen. Während des Probelaufes ist der Gefahrenbereich abzusperren oder abzuschirmen. Nach dem Probelauf ist jeder Schleifkörper einer Sichtprüfung auf Risse und einer Klangprüfung zu unterziehen.

→ Die Aufnahmebohrung der Schleifscheiben darf in keinem Falle aufgebohrt werden, da sich dadurch die Bruchgefahr wesentlich erhöht.

→ Die Schleifkörper sind ständig rundlaufend zu halten und gegebenenfalls auszuwuchten.

→ Schleifkörper dürfen nur mittels Abrichtwerkzeugen, die zugelassen sind, abgerichtet werden. Das Behauen der Schleifkörper ist verboten. Beim Abrichten der Schleifkörper ist eine geeignete Schutzbrille zu tragen. Die Abrichtwerkzeuge sind abzudecken. Beim Trockenabrichten müssen Absauganlagen vorhanden sein.

→ Das seitliche Schleifen ist unzulässig. Alle Maschinen sind für Umfangsschliff gebaut.

3.0 Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und Schaden!

- beidseitiger Funkenschutz,
- je eine Schleifscheibe Normalkorund grob und fein,
- Tischschleifmaschine incl. Schalter und Anschlußkabel,
- Betriebsanleitung.

Für Transportschäden haftet nicht der Lieferant, sondern der Frachtführer (Spedition oder Bahn)!

4.0 Technische Daten/technical data/Caractéristiques

Type	TS 125 L	TS 150 L
Motor/moteur 230 V	0,14 KW	0,35 KW
Drehzahl/speed/vitesse	2850	3000
Scheibenabmessungen//dimensions grinding wheels	125x12,7x12,7	150x19x12,75
Dimensions des meules		
Gewicht/weight/poids	4,5	6,5
Arbeitstemperatur/working temperature/température d'utilisation	10 - 40°	10 - 40°
Arbeitsplatzbezogener Geräuschemissionswert im Leerlauf/ maximum noise emission/	< 80 dB	< 80 dB
Emission maximale sonore à vide		

→ During this trial run the danger zone must be cleared.

→ It is not allowed to bore the central hole of the grinding wheels

→ The grinding wheels must be maintained at true running. Suitable and secure trimming tools must be kept available for trimming grinding wheels which have come out of centre.

→ Grinding machines designed for straight grinding must never be used for grinding on the sides. Side grinding on straight grinding wheels invariably gives rise to unequal wear because the grinding wheels get different wall strength and exceptionally strong vibration and premature destruction of the bearings cannot be prevented.

→ Avant de monter une meule, celle-ci doit être vérifiée au son, en étant montée non serrée sur un axe

→ Lors de la mise en service d'une meule, celle-ci doit tourner à titre d'essai, sans charge, durant au moins 5 minutes. Durant cet essai, personne ne doit se trouver dans l'angle d'éclatement possible qui doit être protégé. Après l'essai, vérifiez à vue et au son la meule.

→ L'alésage de la meule ne doit en aucun cas, être réalisée, car lors de cette opération, on augmente le danger de rupture.

→ Les meules doivent être maintenues rondes, et, le cas échéant, être rééquilibrées.

→ Les meules ne doivent être redressées qu'avec des outils conformes et autorisés. Retrailler au ciseau une meule, est défendu. Lors de l'opération de redressement, portez des lunettes de protection. Les outils de redressement sont à protéger. Pendant le redressement à sec une aspiration des poussières est indispensable.

→ Il est interdit de meuler sur les côtés de la meule. Tous les tourets sont conçus en vue d'un meulage périphérique.

3.0 Matériel compris dans la livraison

Veuillez vérifier si la livraison est complète, elle comprend :

- les deux protecteurs translucides
- deux meules en corindon normal, l'une à grain fin, l'autre à gros grain.
- le touret avec interrupteur et câble
- la notice d'emploi.

Le fournisseur n'est pas responsable des dommages survenus en cours de transport seul le transporteur peut être mis en cause. (transport routier ou chemin de fer)

6.0 Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme der Schleifmaschine ist es notwendig, die Schleifscheiben in bezug auf Risse zu kontrollieren, die z.B. durch den Transport auftreten können. Dazu müssen die Schleifscheiben demontiert werden.

Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Entfernen Sie die beiden Schutzhauendeckel (10, 11) und demontieren Sie die beiden Schutzhuben.
- Nun können Sie die beiden Wellenmuttern entfernen, mit denen die Schleifscheiben auf der Motorwelle befestigt sind.
Die Wellenmutter auf der linken Seite hat Linksgewinde, die Wellenmutter auf der rechten Seite Rechtsgewinde.
- Demontieren Sie die beiden Schleifscheiben.
- Nach der Überprüfung der Schleifscheiben (siehe Sicherheitshinweise) können die beiden Schleifscheiben wieder montiert werden, wobei zwischen Schleifscheibe und Wellenabsatz eine weiche Einlage (z.B. aus Papier) angebracht sein sollte.
- Die beiden Schutzhuben und beide Schutzhauendeckel sind wieder festzuschauben.
- Aus Transportgründen sind die beiden Schutzschilder noch nicht angebracht. Diese werden gemäß Abbildung mit den beigefügten Schrauben jeweils von außen an den Schutzhauen angebracht und zur Schleifscheibe ausgerichtet.
- Bitte Überprüfen Sie, ob die vorhandene Netzspannung mit der auf dem Leistungsschild angegebenen Betriebsspannung übereinstimmt.
Ist dies der Fall, kann die Schleifmaschine am Schalter (12) eingeschaltet werden.

6.0 Setting to work

Before setting the grinding machine to work You have to control the grinding wheels. Therefore the grinding wheels must be removed from the machine.

- Remove both hoods, the left hood and the right hood,
- unscrew the two spindle nuts,
- remove the two grinding wheels.

After controlling the grinding wheels (see safety instructions) reassemble the grinding wheels.

In a matter of transportation the grinding bases and guards are not assembled to the machine. Connect them with the delivered screws as shown in picture 1. Adjust the grinding bases in accordance with the grinding wheels. Too wide spacings between grinding base and wheel may cause serious accidents. The spacing may therefore amount to 3 mm maximum.

When the machine is connected to the local mains care must be taken that the voltage correspondent to the rating shown on the performance plate.

The machine may now be taken in operation by switching on the switch (1).

6.0 Mise en service :

Avant la mise en route, il faut vérifier que les meules ne soient pas fissurées, ces fissures peuvent provenir du transport. Pour ce faire, il faut démonter les meules.

Procédez comme suit :


- Enlevez les deux couvercles des carters de protection.
- Maintenant, vous pouvez dévisser les deux écrous qui fixent les meules sur l'axe du touret, l'écrou du côté gauche du carter à un pas à gauche, celui du côté droit, un pas à droite.
- démontez les deux meules
- Après avoir vérifié les deux meules (voir prescriptions générales de sécurité) celles-ci peuvent être remontées. Entre le flasque et la meule, une rondelle non dure (papier par exemple) doit être insérée.
- Remettez en place les deux couvercles des carters de protection en serrant bien les vis.
- Pour faciliter le transport, les deux écrans de protection ne sont pas mis en place. Ceux-ci se montent suivant la figure jointe avec les vis fournies à cet effet.
- Vérifiez si le courant du réseau correspond bien aux indications de la plaque du touret.
- Maintenant vous pouvez mettre en route le touret grâce à l'interrupteur.


TS 125 L

Pos.	Bezeichnung	description	Nr.
1	Schleifscheibenabdeckung links	cover	315590
2	Schraube	screw	
3	Sechskantmutter	nut	
4	Flansch außen	flange	315591
5	Schleifscheibe links	grinder wheel	315592
6	Schleifscheibenabdeckungsschutz links	wheel guard	315593
7	Werkzeugauflage links	adjustable rest	315594
8	Unterlegscheibe	washer	
9	Schraube	screw	
10	Augenschutz	eyeshield	315595
11	Funkenschutz	spark breaker	315596
12	Schraube	screw	
13	Unterlegscheibe	washer	
14	Federring	spring washer	
15	Sechskantmutter	nut	
16	Unterlegscheibe	washer	
17	Sechskantschraube	screw	
18	Laufbuchse	bush	315597
19	Kugellager	ball bearing	315598
20	Stator	motor stator	315599
21	Rotor	motor rotor	315600
22	Funkenschutz	spark breaker	315601
23	Schleifscheibenabdeckungsschutz rechts	wheel guard	315602
24	Werkstückauflage rechts	adjustable rest	315603
25	Schleifscheibe rechts	grinder wheel	315604
26	Sechskantmutter	nut	
27	Schleifscheibenabdeckung rechts	cover	315605
28	Unterlegscheibe	washer	
29	Schraube	screw	
30	Kondensator	capacitor	315606
31	hintere Gehäusehälfte	back body	315607
32	Klemmbacke	strain relief	315608
34	vordere Gehäusehälfte	front body	315609
35	Federring	spring washer	
36	Schraube	screw	
37	Schalter Ein/Aus	switch	315611
38	Standgummi	pad	315612
39	Bodenabdeckplatte	base plate	315613
40	Schraube	screw	

TS 150 L


Pos.	Bezeichnung	description	Nr.
1	Schraube	screw	
2	Schleifscheibenabdeckung links	cover	315615
3	Sechskantmutter	nut	
4	Flansch außen	flange	315616
5	Schleifscheibe links	grinder wheel	315617
6	Flansch innen	flange	315618
7	Schleifscheibenabdeckungsschutz links	wheel guard	315619
8	Schraube	screw	
9	Funkenschutz	spark breaker	315620
10	Unterlegscheibe	washer	
11	Federring	spring washer	
12	Sechskantmutter	nut	
13	Unterlegscheibe	washer	
14	Schraube	screw	
15	Augenschutz	eyeshield	315595
16	Werkzeugauflage links	adjustable rest	315621
17	Unterlegscheibe	washer	
18	Sechskantschraube	screw	
19	Laufbuchse	bush	315622
20	Kugellager	ball bearing	315623
21	Stator	motor stator	315624
22	Anschlußklemme	terminals	315625
23	Rotor	motor rotor	315626
24	Funkenschutz	spark breaker	315627
25	Werkstückauflage rechts	adjustable rest	315628
26	Schleifscheibenabdeckungsschutz rechts	wheel guard	315629
27	Schleifscheibe rechts	grinder wheel	315630
28	Sechskantmutter	nut	
29	Kabel	cable	315631
30	Klemmbacke	strain relief	315632
31	hintere Gehäusehälfte	back body	315633
32	Kondensator	capacitor	315634
33	Schraube	screw	
34	Typenschild	label	
35	vordere Gehäusehälfte	front body	315635
36	Schraube	screw	
37	Schalter Ein/Aus	switch	315636
38	Bodenabdeckplatte	base plate	315637
39	Standgummi	pad	315638
40	Schraube	screw	









„FLOTT“ Bohrmaschinen




„FLOTT“ Bohr-Centren




„FLOTT“ Metallsägen



„FLOTT“ Schleifmaschinen



„FLOTT“ Holzbearbeitungsmaschinen



„FLOTT“ Heimwerkerprogramm

Wir fertigen seit 1854 Qualitätswerkzeuge und Qualitätsmaschinen.

Unsere Produkte sind vor allem wegen ihrer Langlebigkeit und Zuverlässigkeit weltberühmt.

Zubehör und Ersatzteile sind auch noch nach vielen Jahren jederzeit verfügbar.

„FLOTT“-Maschinen sind sicher und entsprechen allen gängigen Sicherheitsvorschriften.

„FLOTT“-Maschinen sind modern und bei hohem Komfort einfach zu bedienen.

Trotz made in Germany sind unsere Produkte äußerst preiswert.